



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Plaste de Nitrocelulosa Flex esta formulado y fue diseñado para rellenar superficies con rayas de lija, láminas porosas u otras irregularidades no mayores de 1/16 de pulgada de profundidad.

Colores que contiene esta línea:

- Gris Claro, Verde Nilo, Blanco
- Gris Claro en envase de aluminio, Verde Nilo en envase de aluminio

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS

Este material puede ser aplicado sobre superficies metálicas, resanadores, superficies fondeadas secas, acabados viejos lijados y limpios.

Puede ser recubierto con primarios y acabados de Esmalte Acrílico y Laca Acrílica.

SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS

No se recomienda aplicar el Plaste de nitrocelulosa sobre metales no ferrosos ni plásticos poliolefínicos pues puede haber problemas de adherencia.

DATOS TÉCNICOS

Plaste Gris Claro, Verde Nilo y Blanco

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Viscosidad @ 25° C	160000	512000	Cps
Densidad	1.170	1.300	Kg/Lt
Sólidos en peso	53.0	58.0	%
Sólidos en volumen	30.0	34.0	%
Rendimiento:	11.8	13.4	M2/Lt/1 Mil Pulg.
Estabilidad:	-----	1	Años

Plaste Gris Claro y Verde Nilo envase se aluminio

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Viscosidad @ 25° C	128000	256000	Cps
Densidad	1.350	1.420	Kg/Lt
Sólidos en peso	53.0	58.0	%
Sólidos en volumen	30.0	34.0	%
Rendimiento:	11.8	13.4	M2/Lt/1 Mil Pulg.
Estabilidad:	-----	1	Años

INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Limpie perfectamente la superficie con el fin de eliminar polvo, grasa, aceites y silicones con detergente y agua y con Solvente Desengrasante Kleen Flex; después lije con lija de agua #320; enjuague y seque perfectamente.
- 2.- En las áreas donde se requiera trabajo de hojalatería elimine todos los recubrimientos hasta dejar el metal desnudo; utilice lija de esmeril o si lo prefiere Removedor.
- 3.- Trate el metal descubierto y las áreas oxidadas con Cleanol.
- 4.- Repare las imperfecciones mayores y/o abolladuras que tenga la lámina, utilizando el Resanador Galion Flex ó Kromato Flex.

APLICACIÓN: USE RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.

El Plaste de Nitrocelulosa puede aplicarse con una espátula de hule o de metal.

Deberá aplicarse en capas **delgadas** y uniformes sin hacer presión en exceso para evitar remover el recubrimiento que esta abajo.

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500



Tampoco debe de darse demasiados pases en el mismo lugar para evitar que también por esto se remueva el recubrimiento que esta abajo.

Cuando se va a aplicar varias manos se recomienda dejar secar entre cada mano de 15 a 20 minutos.

Deje secar 30 minutos antes de lijar con lija # 320 en húmedo

Ya una vez lijado el Plaste aplíquelo una mano del Primario que tiene aplicado.

NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- No utilice ningún otro thinner diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
- En la limpieza del equipo se recomienda usar *Thinner Estandar*. No deje material mezclado en el equipo.

PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex, mandil y respirador para vapores orgánicos.



D
A
T
O
S

D
E
L

P
R
O
D
U
C
T
O

Para mayor información comunicarse:
Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500